Ogrzewanie, które pasuje do Twojego domu.

Krótki przewodnik po zestawie TRAJKOT Heat i termostatach Vimar. Opracowanie własne TRAJKOT w języku polskim, na podstawie dokumentacji producenta. Wersja: 28.10.2026.

01 / TRAJKOT Heat - głowice przy grzejnikach

Zestaw bazowy zawiera kompletną bramkę Vimar **0K14597.01 na szynę DIN**, **jedną głowicę 03989** oraz **jeden moduł 03981** do pracy jako repeater sieci View Wireless. Jedna głowica reguluje jeden zgodny zawór grzejnikowy. Temperaturę ustawisz w aplikacji **Vimar View** lub bezpośrednio na głowicy.

Dodaj tyle głowic, ile potrzebujesz

Do głowicy zawartej w zestawie możesz dobrać **od 0 do 23 dodatkowych głowic**. Otrzymasz więc od 1 do 24 głowic łącznie. Dwa grzejniki z osobnymi zaworami wymagają dwóch głowic. **Limit 24 głowic dotyczy całego systemu**, także urządzeń, które już w nim działają.

Baterie przy grzejniku, zasilanie dla sieci

Każda głowica działa na **2 bateriach alkalicznych AA LR6 1,5 V, nieładowalnych**. Baterie kupuje się osobno. Do głowicy nie doprowadzasz przewodu zasilającego. **Zasilania sieciowego wymagają bramka oraz moduł 03981**; ich montaż powierz wykwalifikowanemu instalatorowi.

W każdym pomieszczeniu z głowicami musi być zgodne, stale zasilane urządzenie **View Wireless** w ich zasięgu. Jeden moduł 03981 z bazy nie gwarantuje obsługi całego domu. Przy rozbudowie o kolejne pokoje instalator powinien sprawdzić istniejące węzły i potrzebę dodatkowych repeaterów. Limit systemu to **10 repeaterów**.

Przed pierwszym uruchomieniem

Sprawdź model zaworu i pasujący adapter. Głowica zawiera adaptery do wybranych zaworów; zgodność z konkretnym zaworem trzeba potwierdzić. Pierwszą konfigurację wykonuje się w aplikacji **View Wireless**, a codzienną obsługę w **View**. Dostęp zdalny wymaga internetu i sieci **Wi-Fi 2,4 GHz** dla bramki.

Po montażu sprawdź połączenie wszystkich głowic i odczyt temperatury w pomieszczeniu. Bliskość grzejnika może wpływać na pomiar; korektę wykonaj zgodnie z instrukcją. Zestaw i jego numer zapisany w **„Mój TRAJKOT”** ułatwią późniejszy dobór kolejnych elementów.

03989 - pełna instrukcja producenta (EN)

View Wireless - instrukcja systemu (EN)

Wi-Fi albo LTE.
Wybierz swoje połączenie.

Modele 02912 i 02913 to samodzielne termostaty Smart Clima. Nie wymagają bramki View Wireless i nie są sterownikami głowic 03989.

Model	Połączenie	Kolor
02912	Wi-Fi 2,4 GHz	Biały
02912.G	Wi-Fi 2,4 GHz	Czarny
02913	LTE / karta SIM	Biały
02913.G	LTE / karta SIM	Czarny

Przygotuj połączenie i instalację

Wi-Fi: potrzebna jest sieć 2,4 GHz z dostępem do internetu. **LTE:** przygotuj własną kartę SIM z transmisją danych, sprawdź zasięg w miejscu montażu oraz parametry APN operatora. Kod PIN karty należy wyłączyć zgodnie z instrukcją. Karta i usługa operatora są kupowane oddzielnie.

Wszystkie cztery modele wymagają **zasilania sieciowego 100-240 V AC** i przewodowego podłączenia do zgodnej instalacji ogrzewania lub chłodzenia. Instalator dobiera sposób połączenia i sprawdza obciążenie przekaźnika. To urządzenia natynkowe, a nie termostaty bateryjne.

Ustaw dzień po swojemu

Po montażu przeprowadź pierwszą konfigurację w aplikacji **Vimar View przez Bluetooth**, a następnie skonfiguruj połączenie sieciowe właściwe dla modelu. Zacznij od temperatury, w której czujesz się dobrze, i dopiero potem dopasuj harmonogram do godzin obecności. Ustawienia możesz zmieniać w aplikacji, a temperaturę również przednim klawiszem termostatu.

Termostaty obsługują **harmonogramy ustawiane w aplikacji View**. Widok czasu pracy pokazuje działanie ogrzewania w czasie; nie jest pomiarem zużytych kWh ani gazu. Korzyści z ustawień zależą od budynku, instalacji i sposobu korzystania.

Gdy połączenie zostanie przerwane

Przy chwilowym braku internetu lokalna regulacja nadal działa, ale zdalna obsługa z aplikacji jest niedostępna. Po zaniku zasilania tryb automatyczny wymaga ponownej synchronizacji czasu z chmurą. Szczegóły działania sprawdź w instrukcji właściwego modelu.

02912 / 02912.G - instrukcja montażu (EN)

02913 / 02913.G - instrukcja montażu (EN)

02912 / 02913 - aplikacja View i harmonogramy (EN)

Ten poradnik pomaga w doborze i obsłudze. Nie zastępuje pełnej instrukcji producenta ani projektu i sprawdzenia instalacji. Materiały wideo producenta udostępnione przy produktach są oznaczone swoim rzeczywistym językiem.